

# Karta produktu

## Kocioł c.o. – DU0

Karta produktu według Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Nazwa dostawcy	Rakoczy Stal			
	DU0 15	DU0 20	DU0 30	DU0 40
Identyfikator modelu	DU0 15	DU0 20	DU0 30	DU0 40
Znamionowa moc cieplna kW – drewno opałowe	17	21	29	37
Znamionowa moc cieplna kW – pellet	17	21	31	40
Klasa efektywności energetycznej – drewno opałowe	A+	A+	A+	A+
Klasa efektywności energetycznej – pellet	A+	A+	A+	A+
Współczynnik efektywności energetycznej – drewno opałowe	115	116	117	117
Współczynnik efektywności energetycznej – pellet	113	114	116	117
Sezonowa efektywność energetyczna – paliwo polana drewna [%]	78	79	79	80
Sezonowa efektywność energetyczna – paliwo pellet [%]	76	77	78	79

### Szczególne środki ostrożności:

- / warunkiem prawidłowego funkcjonowania kotła jest jego właściwy dobór, praca kotła przy niskich parametrach powoduje wykraplanie się wody na ściankach urządzenia, co znacznie skraca żywotność kotła, w skrajnych przypadkach powoduje korozję kotła w ciągu kilku lat użytkowania,
- / montaż, podłączenie, pierwsze uruchomienie i ustawienia kotła powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz dołączoną do urządzenia instrukcją obsługi,
- / kotłownia powinna posiadać odpowiednią wentylację nawiewną i wywiewną, stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne,
- / minimalny przekrój komina nie powinien być mniejszy od przekroju czopucha, stosowanie kolan lub innych kształtek powodują dodatkowe opory przepływu spalin jest niedopuszczalne,
- / kocioł wraz z instalacją powinien być zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, w układzie otwartym w postaci naczynia zbiorczego przelewowego, w układzie zamkniętym w postaci zaworu termostaticznego BVTs i podłączenia wmontowanej w kocioł wężownicy schładzającej,
- / kocioł mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe, kocioł nie jest urządzeniem bezobsługowym i wymaga nadzoru,
- / w kotle należy stosować paliwo zalecane przed producenta, eksploatacja kotła powinna odbywać się zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zalecanymi parametrami pracy,
- / czyszczenie kotła należy wykonywać regularnie, zgodnie z instrukcją obsługi, przed przystąpieniem do czyszczenia kocioł należy odłączyć od instalacji elektrycznej.